

Vi på Lyssna-Njut Fibernät AB (556183–2923) är Internet- och TV-operatör i er lägenhet. Fiber är installerat hela vägen in i din mediacentral och lägenheten är klar för Internet, IP-telefoni, Digital-TV och vanlig Radio. Allt i enlighet med svensk standard. Ring oss på 0171-595 65 eller maila info@lyssna-njut.se om du har några frågor eller vill teckna abonnemang för Internet/TV. Du kan också boka tid för hembesök och teknisk hjälp. Vårt kundcenter finns på Stockholmsvägen 125, Bålsta. Nedan har vi satt ihop information om våra tjänster och fiber-konverteraren som sitter i din mediacentral.

Våra tjänster

Digital-TV

SVT kanalerna, TV4, YLE och vanlig radio finns alltid i TV/Radio-uttagen. Olika programpaket finns för beställning t.ex. Basutbud 239 kr/månad, ca 27 TV-kanaler, inklusive TV-modul och programkort, vilka lånas under abonnemangsperioden. Vi har 77st TV-kanaler att välja på, många i HD kvalitet.

Alla TV-apparater har olika sätt att söka och ställa in kanaler, se bruksanvisningen till din TV för instruktioner för hur du ska gå tillväga.

NätverksID: 100

Sökfrequens (NIT-tabell): 306 MHz

Mer information om kanalsökning Digital-TV hittar du på vår hemsida lyssna-njut.se.

Internet

Internet levereras via Data/TP-uttagen i mediacentralen och kan kopplas vidare ut i lägenheten. Vår internetkapacitet levereras av Telia och/eller IP-Only. Vilken leverantör som används bestäms av vem som levererar aktuell webbsida snabbast till dig. Internettjänsterna levereras med 1st publik IP-adress. Vi är associerade partner (LIR) med RIPE och har egna IP-adresser vilka vi administrerar fördelning av. Det finns flera olika internethastigheter att välja på. Prisexempel: 100/100 Mbit för 379 kr/månad med publik IP-adress.

IP-Telefoni

Fungerar med vanliga standardtelefoner. Anslutnings/engångsavgift 395 kr, månadsavgift 39 kr/månad. Mer information om IP-telefoni finns att läsa på vår hemsida.

För mer information om alla våra tjänster se lyssna-njut.se.

Icotera i5800 Fiberkonverterare

Av/på-knapp.
 Används för
 att starta om
 enheten.

LAN-portar.
 Endast port1 är driftsatt.
 Här kopplas en CAT6
 sladd in (minst 1m lång).



Här kopplas
 elsladden in
 (12V/2A).

USB-portar
 (används ej).

Telefoniportar
 (används ej).

Utgång för Digital
 TV och Radio
 (CATV).

Lamporna

På din fiberkonverterare finns ett antal lampor, de kan vara ett bra sätt att felsöka om du upplever problem.



- Link Activity-lampan lyser grönt när kommunikationslänk etablerats.
- Link Activity-lampan blinkar grönt när det går internettrafik.
- Link Activity-lampan är släckt när det är dålig/ingen anslutning på porten.
- Link status-lampan lyser gult när porten använder 1 Gb/s.
- Link status-lampan är släckt när porten använder 10/100 Mb/s.
- GPON-lampan lyser grönt när fiberkonverteraren har upptäckt och synkroniserat signalen.
- GPON-lampan blinkar grönt när enheten synkroniserar.

- GPON-lampan lyser rött när ingen signal hittas/ingen fiber inkopplad.
- CATV-lampan är släckt när CATV är inaktiverat.
- CATV-lampan lyser grönt när CATV är konfigurerat, påslaget och har signal.
- CATV-lampan lyser rött när CATV är påslaget och konfigurerat men har låg/otillgänglig signal.
- Alla statuslamporna blinkar grönt oscillerande vid uppstart/omstart.
- Alla statuslamporna blinkar grönt pulserande när fiberkonverteraren uppdateras.

I mediaskåpet sitter fiberkonverteraren, den sitter fastmonterad i skåpet och ska sitta kvar vid flytt. Koppla vidare internet ut i lägenheten med hjälp av uttagen i mediacentralen.



*Denna bild visar ett monterings exempel. Vid flytt ska fiberkonverterare och nätdel sitta kvar i fastigheten

Koppla till fiberkonverteraren

Beroende på hur du vill använda ditt internet finns det flera sätt att koppla mot fiberkonverteraren.

Wifi

Fiber-
konverterare > Router



Tänk på att inte placera routern inne i mediacentralen då det kan försämra räckvidden.

Om du vill ha routern i ett annat rum

Fiber-
konverterare > Uttag i
mediacentralen > Motsvarande
uttag i
lägenheten > Router

- Siffran på uttaget du kopplar in kabeln i på panelen i mediacentral ska motsvara siffran på uttaget i lägenheten. T.ex. Uttag 1 i mediacentralen > uttag 1 i lägenheten.

Till stationär dator

Fiber-
konverterare > Uttag i
mediacentralen > Motsvarande
uttag i
lägenheten > Stationär
dator

Välkommen till oss på