


# Arris Modem

Uttag för internet.  
Kopplas till en dator/router.

Av/på ström-  
brytare.




Tänk på att inte böja sladden. Skruva fast sladden nogga, använd skiftnyckel för att skruva åt den ordentligt.

Uttag för kabeln  
från antennuttaget  
(RF).


Här kopplas  
elsladden in  
(220V).


## Lamporna


På ditt modem finns ett antal lampor, de kan vara ett bra sätt att felsöka om du upplever problem. Lyser inga lampor, försäkra dig om att strömbrytaren är på och elsladden sitter i ordentligt.





När modemet fungerar normalt ska **POWER**, **DS**, **US**, **ONLINE**, **LAN** lysa grönt.


 **POWER**-lampan lyser när modemet är på.

 Lyser inte **POWER**-lampan är den avstängd.


 **DS/US**-lamporna lyser gult när modemet är uppkopplad (hög hastighet).


 **DS/US**-lamporna lyser grönt när den är uppkopplad (ultrahög hastighet).


 Blikslar **DS/US**-lampan har modemet ingen kontakt.

 **ONLINE**-lampan lyser grönt när internet är tillgängligt.

 Lyser inte **ONLINE**-lampan är internet inte tillgängligt.

 **LAN**-lampan lyser gult när den är kopplad till en dator (100mbit/s).

 Lyser **LAN**-lampan grönt är den kopplad till en dator (1000mbit/s).

 Blikslar **LAN**-lampan betyder det att det går datatrafik.