

Din fiberkonverterare


Alcatel Lucent

Här kopplas fiberkabeln in.



Försök inte ta loss den på egen hand. Den är väldigt känslig för smuts och för att böjas.

Utgång för
Digital TV och Radio.




Här kopplas en CAT6 sladd in. Den måste vara minst 1m lång.

Här kopplas elsladden in. För att starta om fiberkonverteraren; dra ur sladden, vänta några sekunder och sätt i den igen.

Lamporna

På din fiberkonverterare finns ett antal lampor, de kan vara ett bra sätt att felsöka om du upplever problem.




Har du både **Internet och TV** bör lamporna se ut så här. Har du inget TV-abonnemang lyser inte **VIDEO**-lampan. Har du inget internet-abonnemang lyser inte **LAN**-lampan.

- POWER**-lampan blinkar när fiberkonverteraren startar upp.
- OPTICAL**-lampan lyser rött när det finns problem med signalen till fibern.
- OPTICAL**-lampan blinkar grönt när systemet startar upp och kopplar upp sig.
- Lyser inte **OPTICAL**-lampan har systemet ingen kontakt med fibern.
- ALARM**-lampan lyser rött betyder att det är fel i enheten.

- UPDATE**-lampan blinkar grönt när det sker en uppdatering. Efter uppdateringen startar enheten om.
- Lyser **UPDATE**-lampan rött har uppdateringen misslyckats.
- LAN**-lampan blinkar orange när fiberkonverteraren är kopplad till en 1 gigabit port/TP-uttag (rekommenderas).
- LAN**-lampan blinkar grönt när fiberkonverteraren är kopplad till en 100 megabit port/TP-uttag. Gäller ofta äldre utrustning.

Ditt mediaskåp

Beroende på vad som passar dig bäst finns det flera sätt att koppla mot din fiberkonverterare. Använd en nätverkskabel som är minst 1m lång. Fiberkonverterare och strömkabel ska sitta kvar vid flytt.



*Bilden visar ett monterings exempel

Olika sätt att koppla mot din fiberkonverterare

Mediaskåp

Bor du i bostad med mediaskåp installerat behöver du koppla genom mediaskåpet för att få signal i lägenheten. Detta kan göras på olika sätt beroende på önskat slutresultat.

Wifi

Fiberkonverterare > Router > Uttag i mediaskåpet



Tänk på att inte placera routern på platser som kan försämra räckvidden, t.ex. i mediaskåpet.

Om du vill ha routern i ett annat rum

Fiberkonverterare > Uttag i mediaskåpet > Motsvarande uttag i bostaden > Router

- Siffran på uttaget du sätter in kabeln i mediaskåpet i ska motsvara siffran på uttaget i lägenheten.

Till stationär dator

Fiberkonverterare > Uttag i mediaskåpet > Motsvarande uttag i bostaden > Stationär dator

- Siffran på uttaget du sätter in kabeln i mediaskåpet i ska motsvara siffran på uttaget i lägenheten.