

Vi på Lyssna-Njut Fibernät AB (556183–2923) är Internet- och TV-operatör i er fastighet. Fiber är installerat hela vägen in i din mediacentral. Fastigheten är klar för Internet, IP-telefoni, Digital-TV och vanlig Radio. Allt i enlighet med svensk standard. Du kan besöka oss på Stockholmsvägen 125 i Bålsta för rådgivning, frågor eller för att skriva avtal för Internet/TV. Du kan också boka tid för hembesök och hjälp. Vi finns även på tel 0171-595 65. Nedan har vi satt ihop information om våra tjänster och fiberkonverteraren som sitter i din mediacentral.

Våra tjänster

Digital-TV

SVT kanaler, TV4, YLE och vanlig radio finns alltid i TV/Radio-uttagen. Olika programpaket finns för beställning t.ex. Basutbud 239 kr/månad, ca 26 TV-kanaler, inklusive TV-modul och programkort, vilka lånas under abonnemangsperioden. Vi har 83 TV-kanaler att välja på, många i HD kvalitet.

Alla TV-apparater har olika sätt att söka och ställa in kanaler, se bruksanvisningen till din TV för instruktioner för hur du ska gå tillväga.

NätverksID: 100

Sökfrequens (NIT-tabell): 306 MHz

Mer information om kanalsökning Digital-TV hittar du på vår hemsida lyssna-njut.se.

Internet

Internet levereras via Data/TP uttagen i mediacentralen och kan kopplas vidare ut i lägenheten. Vår internetkapacitet levereras av Telia och/eller IP-Only. Vilken leverantör som används bestäms av vem som levererar aktuell webbsida snabbast till dig. Internettjänsterna levereras med 1st publik IP-adress. Vi är associerade partner (LIR) med RIPE och har egna IP-adresser vilka vi administrerar routning av. Det finns olika internethastigheter att välja på. Prisexempel: 100/100 Mbit till en kostnad av 379 kr/månad med publik IP-adress. Kom in och teckna internetavtal hos oss i vårt kundcenter.

IP-Telefoni

Fungerar med vanliga standardtelefoner. Anslutnings/engångsavgift 395 kr, månadsavgift 39 kr/månad. Mer information om IP-telefoni finns att läsa på vår hemsida. För mer information om våra tjänster se lyssna-njut.se.

Icoterä i5800 Fiberkonverterare

Av/på-knapp.
 Används för
 att starta om
 enheten.

LAN-portar.
 Endast port1 är driftsatt.
 Här kopplas en CAT6
 sladd in (minst 1m lång).



Här kopplas
 elsladden in
 (12V/2A).

USB-portar
 (används ej).

Telefoniportar
 (används ej).

Utgång för Digital
 TV och Radio
 (CATV).

Lamporna

På din fiberkonverterare finns ett antal lampor, de kan vara ett bra sätt att felsöka om du upplever problem.




- Link Activity-lampan lyser grönt när kommunikationslänk etablerats.
- Link Activity-lampan blinkar grönt när det går internettrafik.
- Link Activity-lampan är släckt när det är dålig/ingen anslutning på porten.
- Link status-lampan lyser gult när porten använder 1 Gb/s.
- Link status-lampan är släckt när porten använder 10/100 Mb/s.
- GPON-lampan lyser grönt när fiberkonverteraren har upptäckt och synkroniserat signalen.
- GPON-lampan blinkar grönt när enheten synkroniserar.

- GPON-lampan lyser rött när ingen signal hittas/ingen fiber inkopplad.
- CATV-lampan är släckt när CATV är inaktiverat.
- CATV-lampan lyser grönt när CATV är konfigurerat, påslaget och har signal.
- CATV-lampan lyser rött när CATV är påslaget och konfigurerat men har låg/otillgänglig signal.
- Alla statuslamporna blinkar grönt oscillerande vid uppstart/omstart.
- Alla statuslamporna blinkar grönt pulserande när fiberkonverteraren uppdateras.

LYSSNA *njut* Din mediacentral

Powered by fiber

I mediaskåpet sitter din fiberkonverterare, den sitter fastmonterad i skåpet och ska sitta kvar vid flytt. Koppla vidare internet ut i lägenheten med hjälp av uttagen i mediacentralen.



*Denna bild visar ett monteringsexempel. Vid flytt ska fiberkonverterare och nätadel sitta kvar.

Besöks- och Postadress

Stockholmsvägen 125
746 31 BÅLSTA

Telefontider mån-fre 10-12, 13-18

Öppettider för bokade besök
mån-fre 14-18

Telefon 0171-595 65

Hemsida www.lyssna-njut.se

Koppla in din fiberkonverterare

Beroende på hur du vill använda ditt internet finns det flera sätt att koppla mot din fiberkonverterare.

Wifi



Tänk på att inte placera routern inne i mediacentralen då det kan försämra räckvidden.

Om du vill ha routern i ett annat rum



- Siffran på uttaget du kopplar in kabeln i på panelen i mediacentral ska motsvara siffran på uttaget i lägenheten. T.ex. Uttag 1 i mediacentralen > uttag 1 i lägenheten.

Till stationär dator



Välkommen till oss på