

## Kom igång med Bredband och TV

Kom igång genom att beställa bredband/TV-tjänster hos vår tjänsteleverantör Sappa. Kontakta Sappas kundtjänst på tel 0774-444 744 eller beställ på sappa.se.

Fiberutrustning är monterad i mediaskåpet i fastigheten. Koppla din utrustning (router/TV-box) via uttagen i mediaskåpet. Uttagen i mediaskåpet är sammankopplade med uttagen i lägenheten med samma nummer.

*Exempel: koppla från fiberkonverteraren till nätverksuttag nr 2 i mediaskåpet. Koppla in din router/TV-utrustning nätverksuttag nr 2 ute i lägenheten.*

### Genexis XGS fiberkonverterare



1. Nätverksport för höga breddbandshastigheter
2. 3st nätverksportar för bredband/TV
3. Uttag för elkabel
4. Av/på-knapp



5. Lampan lyser grönt när enheten är aktiv. Lyser inte denna lampa kontrollera att strömkabeln sitter i ordentligt. Startar den inte prova att trycka på av/på-knappen för att starta enheten.
6. Lampan lyser grönt när enheten har etablerat kontakt med operatören.

Utrustningen är fastmonterad och får ej monteras ned på egen hand.